

# NUTRA WAND™

Επισκεφτείτε μας για περισσότερες πληροφορίες και προϊόντα: [www.hydrogrown.com.cy](http://www.hydrogrown.com.cy)

## Οδηγίες χρήσης και πληροφορίες εγγύησης

### 1. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ:

Η πλήρης αδιάβροχη ράβδος σας είναι εύκολη στη χρήση και στη λήψη μετρήσεων με μία απλή βύθιση, ανάδευση και ανάγνωση της ένδειξης.

Βάλτε την άκρη που αναγράφει “marked this way down for conductivity” στο θρεπτικό διάλυμα που θα μετρήσετε. Θα παρατηρήσετε ότι τα φώτα της ράβδου θα ανάψουν με μία συγκεκριμένη σειρά για να δείξουν το σωστό τρόπο ανάγνωσης. Για παράδειγμα:

Για θρεπτικό διάλυμα με 25CF, αρχικά θα αναβοσβήσει δύο φορές το 24CF και μετά μία φορά το 28CF.

Για θρεπτικό διάλυμα με 26CF, αρχικά θα αναβοσβήσει μία φορά το 24CF και μετά μία φορά το 28CF.

Για θρεπτικό διάλυμα με 27CF, αρχικά θα αναβοσβήσει δύο φορές το 28CF και μετά μία φορά το 24CF.

### 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΙΣΧΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

Εάν η τιμή του EC του διαλύματος είναι εκτός της προκαθορισμένης ακτίνας (μεγαλύτερη από 5.2EC για το RS-100, 4.4EC για το RS-100A) τότε θα αναβοσβήσει αργά 3 φορές το 52CF ή το 44CF. Όταν η ισχύς των μπαταριών σας είναι χαμηλή, η ράβδος δεν θα πάρει καμία μέτρηση (δε θα ανάψει κανένα φωτάκι).

### 3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

Πιέστε το καπάκι προς τα κάτω και προσεκτικά γυρίστε το κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού (δεξιόστροφα). Τοποθετήστε 3 μπαταρίες τύπου “AA” (μέσα πρώτα ο θετικός πόλος). Αφού τοποθετηθούν οι μπαταρίες, σπρώξτε το καπάκι προς τα κάτω και γυρίστε το αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού (αριστερόστροφα).

### 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ:

Κατά διαστήματα, ή εάν οι μετρήσεις είναι ανακριβείς, είναι απαραίτητο να καθαριστούν τα ηλεκτρόδια του “Nutra Wand”. Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό υγρό όπως το “Cif” τοποθετώντας μία μικρή ποσότητα στην άκρη του δακτύλιου σας. Τρίψτε με την άκρη του δακτύλιου σας τις δύο στρογγυλές άκρες ελέγχου που βρίσκονται στην εσωτερική κάτω επιφάνεια του μετρητή σας. Τρίψτε τις άκρες ελέγχου για 10 έως 20 δευτερόλεπτα και κατόπιν ξεπλύνετε την άκρη της ράβδου με άφθονο νερό για να αφαιρεθεί το καθαριστικό υγρό από τα ηλεκτρόδια.

### 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ:

Η εγγύηση αυτού του προϊόντος καλύπτει ατέλειες για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία κατασκευής του. Η Nakajima Power, κατά την κρίση της, θα αντικαταστήσει τον μετρητή εάν κριθεί ελαττωματικός λόγω κατασκευαστικού λάθους (αποκλείοντας τις μπαταρίες).

Αυτή η εγγύηση θα θεωρηθεί άκυρη και ως μη υπάρχουσα εάν: αλλοιωθήκαν από τον χρήστη οποιαδήποτε μέρη του, σε περίπτωση εισροής υγρού στο τμήμα μπαταριών λόγω λανθασμένης τοποθέτησης του καπακιού και της σφραγίδας, σε περίπτωση ζημιάς στον μετρητή ή στο τμήμα μπαταριών λόγω λανθασμένης εισαγωγής των μπαταριών, σε περίπτωση χρήσης λανθασμένου τύπου μπαταριών ή χαλασμένων μπαταριών ή σε περίπτωση που ο μετρητής κακομεταχειρίζεται ή χρησιμοποιείται κατά ακατάλληλο τρόπο.

### 6. ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ:

Καμία ευθύνη δεν θα γίνει αποδεκτή από την Nakajima Power ή οποιονδήποτε από τους πράκτορες ή τους μεταπωλητές για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που μπορούν να παρουσιαστούν μέσω της χρήσης αυτού του προϊόντος.

Επισκεφτείτε μας για περισσότερες πληροφορίες και προϊόντα: [www.hydrogrown.com.cy](http://www.hydrogrown.com.cy)